



Kombiniertes Über-/Unterdruckventil Typ : SW-100/600

Montage und Einbau:

Das Sicherheitsventil muss horizontal bzw. waagrecht eingebaut werden.

Bedienung:

Nach fachgerechtem Einbau ist das Sicherheitsventil sofort einsatzbereit.
Eine Änderung des Ansprechverhaltens ist möglich, bedarf jedoch Rücksprache mit dem Hersteller.

Wartung:

Das Sicherheitsventil sollte in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Dichtteller von Über- und Unterdruck, einwandfrei schließen.

Funktion:

Sobald der max. zulässige Über- bzw. Unterdrucks ist, öffnet sich das Sicherheitsventil und der Druck wird ausgeglichen. Anschließend schließt das Ventil wieder und die Anlage bleibt betriebsbereit. Sollte das Ventil sehr oft ansprechen, sollte die Anlage auf eventuelle Störungen überprüft werden.

Datenangabe:

Kombiniertes Über-/Unterdruckventil
Material: Aluminium
Oberfläche außen: Blau Pulverbeschichtet
Fabrikat.: Strecker Wassertechnik GmbH
Typ : SW-100/600
mit Dichtungstellern
Ansprechdruck: 300 Pa
Anschluss: DN 100/114,3mm
Luftleistung: max: 600 m³/h



Strecker Wassertechnik GmbH
Sattlerstraße 14
D-78532 Tuttlingen-Nendingen
Germany

Tel. +49 (0) 7461-969728-0
Fax +49 (0) 7461-969728-9
info@strecker-wassertechnik.de
www.strecker-wassertechnik.de